

Tabelle1

## Zündung

Symtom	Nr.	möglicher Fehler
<b>A</b>		
<b>Motor zündet nicht</b>	1	Batterie entladen
	2	Unterbrecherkontakte schmutzig, beschädigt oder falsch eingestellt
	3	Verteilerkappe gerissen oder anderweitig „undicht“
	4	Verteilerkohlebürste nicht in Kontakt mit der Kappe
	5	Lose Verbindung im Niederspannungskreis
	6	Verteilerfinger gebrochen
	7	Zündspule defekt
<b>B</b>		
<b>Fehlzündungen</b>		In A prüfe 2, 3, 5, 7
	1	Unterbrecherkontaktfeder schwach
	2	Hochspannungskabel brüchig oder unterbrochen
	3	Lose Zündkerzen
	4	Isolation der Zündkerzen gebrochen
	5	Zündkerzenkontaktabstand falsch
	6	Zuviel Frühzündung

Tabelle1

Benutzung auf eigene Gefahr