

**Bremse**

| <b>Symptom</b>   | <b>Nr.</b> | <b>möglicher Fehler</b>                             |
|--|------------|---|
| <b>A</b>   |            |   |
| <b>Bremspedal schwammig (Verlust von Bremsflüssigkeit)</b> | 1          | Leck im System                                      |
|  | 2          | Kolben im Hauptbremszylinder verschlissen           |
|  | 3          | Radbremszylinder undicht                            |
|  | 4          | Luft im System                                      |
|  | 5          | Bremsbelag liegt nicht am Belagträger               |
| <b>B</b>   |            |   |
| <b>langer Pedalweg</b>                                     |            | In A prüfe 1 und 4                                  |
|  | 1          | Bremsbeläge abgenutzt                               |
|  | 2          | Extrem niedriger Bremsflüssigkeitsstand             |
|  | 3          | Pedalspiel zu groß                                  |
| <b>C</b>   |            |   |
| <b>Bremse rupft oder zieht zu einer Seite</b>              | 1          | Bremsträgerplatte an der Achse lose                 |
|  | 2          | Gerissene, gebrochenen oder verzogenen Bremstrommel |
|  | 3          | Bremstrommel unrund                                 |
|  | 4          | Bremse falsch eingestellt                           |
|  | 5          | Bremse verölt oder Beläge nass                      |
|  | 6          | Vorderachse oder Hinterachse nicht fest             |
|  | 7          | Verschlissene oder lose Federbefestigungspunkte     |
|  | 8          | Verschlissene Lenkköpfe                             |
|  | 9          | Verschiedenen Bremsbeläge eingebaut                 |
|  | 10         | Reifendruck unterschiedlich                         |